



## Bedarfsmessung von Teichfolien über das Rastermaß

### Beispiel

### Teichfolie nach Rastermaß (nur PVC und PE)

Legen Sie ein Seil (rot markiert) als Achse der Länge nach durch den Teich. Beginnen Sie dabei 50 cm außerhalb des Teiches. Markieren Sie dann das Seil alle 2 Meter (z.B. mit Wäscheklammern). Messen Sie dann alle 2 Meter, ausgehend vom Seil, nach links und nach rechts die Breite bis zur Oberkante + 50 cm Rand (siehe grüne Pfeile). Die Messergebnisse werden addiert und ergeben multipliziert mit der Breite die benötigten Quadratmeter

